

COMANDOS GT - CONFIGURAÇÃO



GT 81TXC

PROGRAMAÇÃO DO COMANDO GT81TXC – VERDE

- 1- Ligar o micro-switch n.º 2 em ON;
- 2- Carregar no botão do comando para activar e desactivar o alarme e o led do alarme vai acender. Ficar a carregar até o led do alarme apagar;
- 3- Desligar o micro-switch n.º 2;
- 4- Fechar a porta e capot;
- 5- Testar a activação e a desactivação do alarme, bem como o pânico.



GT 82TXC

PROGRAMAÇÃO DO COMANDO GT82TXC

- 1- Ligar o micro-switch n.º 2 em ON;
- 2- Ligar a ignição;
- 3- Carregar no botão do comando para activar e desactivar o alarme e o led do alarme vai acender. Ficar a carregar até o led do alarme apagar;
- 4- Desligar o micro-switch n.º 2;
- 5- Fechar a porta e capot;
- 6- Testar a activação e a desactivação do alarme, bem como o pânico.



GT 886

PROGRAMAÇÃO DO COMANDO GT886, (GTK856/GT482)

- 1- Deixar o capot e a porta abertos;
- 2- Ligar a ignição e deixa-la acesa durante toda a duração do procedimento;
- 3- Apoiar os contactos do transmissor original no led do alarme durante 2 segundos;
- 4- A ligação fixa do led do alarme e um beep, são a confirmação de entrada na fase de programação;
- 5- A partir desse momento o sistema posiciona-se na primeira função que é a da “AUTO-APRENDIZAGEM DOS TRANSMISSORES”;
6. Seguir os passos descritos na literatura que acompanha o manual do alarme na página 4.