



COMANDO GT 889 - CONFIGURAÇÃO

É possível auto configurar até 8 comandos nas mais recentes centrais de alarmes GT.

Ao efetuar a auto programação de comandos na central, irá automaticamente remover todos os outros comandos que estejam programados anteriormente.

Terá sempre que reconfigurar todos os comandos para adicionar um novo.

Se tentar auto configurar um comando duas vezes consecutivas, ou se o número máximo de comandos estiver atingido, o sistema emitirá 3 bips de anomalia.

PROCEDIMENTO:

1- O alarme deverá estar desativo;

2- Ligar a ignição, apontar o comando GT889 ou inserir os contactos da chave eletrónica no

recetáculo e verificar a emissão de 1 bip longo e o piscar do led vermelho;

3- Desligar a ignição;

4- 5 segundos após será emitido 1 bip e a luz do led pisca.

5- Ligar e desligar a ignição. Confirme o sinal acústico e visual, a luz vermelha permanecerá acesa constantemente.

6- Premir a função ON no comando ou inserir a chave eletrónica no recetáculo ou premir o botão de teste para ser auto configurado.

7- A correção da auto configuração de uma função do comando/chave eletrónica, é indicada com o piscar do led verde e com 1 bip, a correção da auto configuração de um sensor é indicada com o piscar do led vermelho.

8- Repetir o processo descrito no ponto 6 para auto configurar possíveis funções adicionais do comando ou chaves eletrónicas.

Aguarde 10 segundos até ser emitido 1 bip longo para sair desta função.

